



Um Spannungen zu vermeiden, empfehlen wir den Wassereingang des Gerätes über einen flexiblen Panzerschlauch mit der Wasserzufuhr-Leitung zu verbinden. (Der Panzerschlauch ist in der Lieferung nicht enthalten). Der Wasserausgang zum mitgelieferten Hahn erfolgt über ein mitgeliefertes, druckfestes, flexibles Rohr.

Bitte beachten:

- Der Hahn verläuft normalerweise durch die Tischabdeckung (Ø der Bohrung 11.5 bis 12 mm).
- Das Gerät kann stehend oder hängend betrieben werden.
- Es stehen zwei Hahnoptionen zur Verfügung. Mit langem oder kurzem Ausguss.
- Beide Ausgussvarianten lassen sich um 360° schwenken.
- Der Arretiergriff des Hahns besitzt 3 Stellungen: Offen – zu – offen unter manuellem Druck
- Zum Wechseln der Patronen muss genügend Platz eingeplant werden.

Bemerkungen zum mitgelieferten Hahn:

- Es stehen zwei Hahnoptionen zur Verfügung. Mit langem oder kurzem Ausguss.
- Beide Ausgussvarianten lassen sich um 360° schwenken.
- Der Arretiergriff des Hahns besitzt 3 Stellungen: Offen – zu – offen unter manuellem Druck